

常用工艺说明

常用工艺说明												会 签 Joint Check up					
总图		给排水		建筑		暖通		结构		电气							
备注																	
序号	名 称	通用做法(由内至外)		备注		通用做法(由内至外)		备注		通用做法(由内至外)		备注		备 注 Notes			
1	防火石膏板 吊顶	钢筋砼楼板或钢结构楼板		吊杆长度超过1.5m 需设斜撑加固,或 设钢架转换层	7	砖砌墙面 刷无机涂料	墙体(未经处理的素面砖砌墙体)		15	瓷砖 地面 (无防水层)	钢筋砼楼地面清理		鉴于传统填缝剂受潮发黄而发霉,本项目所有墙面瓷砖均做2mm宽银色美缝				
		Ø8全丝镀锌吊杆,间距1000					1:0.3:3水泥石灰沙浆打底				满刷墙地面界面剂(墙固)两遍						
		C50系列轻钢主龙骨,壁厚1.0,间距900					1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面(厚度不超过25mm)				1:3水泥砂浆找平(30~50mm厚度左右)						
		C50系列轻钢副龙骨,壁厚0.8,间距300*300					满刷墙地面界面剂(墙固)两遍				素水泥砂浆贴瓷砖						
		12厚(单层)防火石膏板,自攻螺丝固定,刷防锈漆					刮环保型防潮腻子二遍,阴阳角贴角线修正,精细打磨				钢筋混凝土楼板(楼面)【土建已包含】						
		刮环保腻子二遍,阴阳角贴角线修正,精细打磨					刷抗碱底漆一遍				最薄处20厚1:2水泥砂浆找平层;						
		刷抗碱底漆一遍					刷无机涂料面漆两遍				刷无机涂料面漆					0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度0.5), 用1.3厚专用配套粘结料满粘;	
2	埃特板吊顶	钢筋砼楼板或钢结构楼板		吊杆长度超过1.5m 需设斜撑加固,或 设钢架转换层	8	贴墙布	墙面满刮环保腻子抹平,打磨平整		16	瓷砖 地面 (有防水层)	LC20轻骨料混凝土填充层找坡,坡向地漏(厚度按结构降板)		鉴于传统填缝剂受潮发黄而发霉,本项目所有墙面瓷砖均做2mm宽银色美缝				
		Ø8全丝镀锌吊杆,间距1000					刷防潮基膜				20厚1:3水泥砂浆找平;						
		C50系列轻钢主龙骨,壁厚1.0,间距900					满刮环保型糯米胶,贴墙纸				刷界面剂一道;						
		C50系列轻钢副龙骨,壁厚0.8,间距300*300					墙体(未经处理的素面砖砌墙体)				1.5聚氨酯防水涂料二遍;						
		12厚埃特板,自攻螺丝固定,刷防锈漆					1:0.3:3水泥石灰沙浆打底				20厚1:2水泥砂浆找平层;						
		刮环保型防潮腻子二遍,阴阳角贴角线修正,精细打磨					满刷墙地面界面剂(墙固)两遍				(防滑瓷砖),专业美缝剂填缝;						
		刷抗碱底漆一遍					20mm厚1:2水泥砂浆找平				楼地面清理						
3	高晶板 吊顶	钢筋砼楼板或钢结构楼板		吊杆长度超过1.5m 需设斜撑加固,或 设钢架转换层	9	墙面贴瓷砖 (无防水层)	20mm厚水泥砂浆内掺瓷砖强力粘贴剂;		17	大理石 地面	满刷墙地面界面剂(墙固)两遍		1、鉴于传统填缝剂易受潮发黄而发霉,建议使用美缝剂填缝。				
		刷防水型乳胶漆面漆两遍					墙面砖(瓷砖贴前先浸水两小时以上)专业美缝剂填缝				1:3水泥砂浆找平(30~50mm厚度左右)						
							墙体(未经处理的素面砖砌墙体)				25厚素水泥砂浆						
							1:0.3:3水泥石灰沙浆打底				石材侧、背面刷无机硅界面剂做防返碱处理干透后粘贴						
4	铝扣板吊顶	钢筋砼楼板或钢结构楼板		吊杆长度超过1.5m 需设斜撑加固,或 设钢架转换层	10	墙面贴瓷砖 (有防水层)	1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面		18	防静电地板 地面	楼地面清理		墙体砌筑到楼板底部时,应将楼板底粉刷层凿除后方能砌筑				
		Ø8全丝镀锌吊杆,间距1000					满刷墙地面界面剂(墙固)两遍				1:3水泥砂浆找平(30~40mm厚度左右)						
		C38系列轻钢主龙骨,壁厚1.0,间距900					1.5mm厚JS柔性防水涂料两遍,四周卷边上墙至地面完成面以上300mm,有淋浴区域四周卷边上墙至地面完成面2000mm高;				防潮基层						
		配套铝合金副龙骨					素水泥砂浆拉毛;				配套可调节高度镀锌钢龙骨支架						
		0.8(1.2)厚铝扣板					20mm厚水泥砂浆内掺瓷砖强力粘贴剂;				600*600*35厚防静电地板						
6	楼板底面 刷无机涂料	四周配专用L型铝合金收边条		11	成品木饰面板 墙面(会议室 背景墙)	墙面砖(瓷砖贴前先浸水两小时以上)专业美缝剂填缝;		19	红砖砌墙	地(墙)面清理,弹线放样,确定水平、垂直度		a.底部需另砌200高C25砌块通长 b.表面饰面做法根据要求可多种选择,详见施工图。					
		钢筋砼楼板				墙体或钢架				1:3水泥砂浆和灰砌筑轻质墙体							
		1:0.3:3水泥石灰沙浆打底				2mm厚PE防潮膜				根据规范设置构造柱及梁。							
		1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面				18厚难燃夹板开条找平				新旧墙体连接处设拉结筋。连接处表面设宽度不小于400mm钢丝网							
		满刷墙地面界面剂(墙固)两遍				18厚难燃夹板基层				1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面(厚度不超过25mm)							
		刮环保型防潮腻子二遍,阴阳角贴角线修正,精细打磨		12	玻璃镜面墙面 (会议室背景 墙、办公区茶 水柜、卫生间 镜子)	成品木饰面板(背挂固定)		20	SPC地板	1:0.3:2.5水泥石灰沙浆抹面(厚度不超过25mm)							
		刷抗碱底漆一遍				面积不大时可不使用PE防潮膜				阴阳角、门窗洞边修正。							
		刷无机涂料面漆两遍				卫生间镜面可不用打底找平											
									21	轻钢龙骨 防火石膏板 隔墙	C75天地轻钢龙骨,壁厚1.0						
							C75轻钢竖龙骨,壁厚1.0,间距400										
							40轻钢穿心龙骨(横向副龙骨),壁厚0.4,间距400										
							填充吸音棉,容重57%。										